

Descalcificación

1. Vaciar la unidad.
2. Abrir los registros de inspección para ver la calcificación generada.
3. Sacar los ánodos para ver su estado.
4. Si es necesario descalcificar.
5. Si es necesario cambiar anodos.
6. Cambiar junta del orificio de inspección.
7. Llenar la unidad.

