




Clapeta de Humos

- La Clapeta de humos reduce las pérdidas en Standby
- Debe instalarse correctamente para evitar las roturas
- Si la clapeta no se instala correctamente puede provocar estos errores:
 1. < 05-2000 code P-04 of P-05
 2. > 05-2000 thermocontrol no da código pero la unidad no arranca.
 3. Thermocontrol F-13 of F-14





the Energy to meet your needs



Clapeta Humos

- 0306648(S) ADMR 40-80 < 05-2000
- 0306649(S) ADMR 90-135 < 05-2000





the Energy to meet your needs



Clapeta Humos

- 0306650(S) ADMR 40-80 > 05-2000 & ADMC 40-80
- 0306651(S) ADMR 90-135 > 05-2000 & ADMC 90-135



ADMR


ADMC

the Energy to meet your needs



Clapeta Humos

- 0306652(S) ADMR 40-80 thermocontrol
- 0306653(S) ADMR 90-135 thermocontrol



the Energy to meet your needs