ANEXO 1

Esquema de conexión modelos BTI



① = marrón	A = Controlador de encendido	M = Reset de encendido
② = azul	B = Interruptor (encendido/apagado)	N = Regleta de corona
③ = amarillo/verde	C = Quemador llama piloto	P = Regleta de corona
④ = negro	D = Electrodo de encendido	R = Regleta de toma de tierra
⑤ = blanco	E = Electrodo de ionización	S = Conector
⑥ = rojo	F = Transformador detección de llamas*	T = Unidad suministrada de gas
	G = TTB	U = Regleta de corona
	H = Mando termostato	V = Tanque
	K = Termostato de seguridad	W = Recubrimiento
	L = Interruptor de tiempo*	X = Placa base columna

* = disponible como opción